

Povrchová úprava krycí (bílá nebo RAL) výrobky vyrobené z dubu

Podmínky pro provádění povrchové úpravy:

- vlhkost výrobků před PU 13 ± 2 %
- dokonale ofrézované a obroušené plochy i hrany (papírem 180 - 220), výrobky musí být zbaveny všech nečistot ofoukáním, odsátím, smetením apod. Předbroušení není nutné v případě použití hydrohoblíku, v případě špatných a tupých nástrojů doporučujeme dvoufázové broušení, nejdříve hrubším papírem (120 – 150), pak jemnějším zrnitosti 180
- teplota prostředí, výrobků a nátěrové hmoty musí být minimálně 15 °C
- relativní vlhkost prostředí cca 65 - 75 %
- doporučená teplota schnutí 15 °C
- lepit lepidlem s atestem D4 a WATT' 91

operace	aplikace	materiál	spotřeba [l/m ²]	zasychání při 20-24 °C [hod]
a) základování	máčení, natírání	Rhenodecor PG 23	0,10 – 0,15	6 - 8
b) broušení	ručně	Brusný papír 180 - 220, brousit podélně po létech, neprobrousit základ		
c) tmelení	ručně	Rhenocryl Acrylspachtel		1 - 2
d) spáry, příčné dřevo	ručně	Fugenversiegelung		1
e) broušení	ručně	Brusný papír 180 - 220		
f) vrchní nános	stříkání	Rhenocryl DL 90 Futur - mokrá vrstva 300 mikronů	0,30 – 0,35	4

Vyskytnou-li se v místech suků po základování fleky, nutno odizolovat prostředkem Spezialgrundierung.